

# SEIFI KASUTUSJUHEK.

## ELEKTROONILINE LUKK (ilma LCD ekraanita)

### + VÖTMEGA LUKK

Enne seifi kasutamist lugege hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend !

#### I. SEIFI AVAMINE:

1. Vajuta "START" nuppu kontroll paneelil ja vajuta numbreid 1, 1, 1, 1, 1 või 2, 2, 2, 2, 2, 2. (Need 2 koodi on programmeeritud igale seifile tehase poolt) Kui olete sisestanud koodi korrektselt, süttib roheline tuli ja kuulete lühikest helisignaali.

2. Pööra võtit päripäeva ja ava uks.

**Juhul, kui olete sisestanud vale koodi, kuulete helisignaali. Kui signaal on lõppenud võite proovida uuesti koodi sisestada. Hoiatus!**

**Kui oled sisestanud vale koodi 5 korda järjest, siis elektrooniline lukk blokeerub kolmeks minutiks ning kõlab alarm. Kolme minuti möödudes taastuvad luku funktsioonid ja seifi on võimalik taas avada.**

#### II. KOODIDE PROGRAMMEERIMINE:

Seifile on võimalik programmeerida 2 isiklikku koodi.

**HOIATUS! Ära sulge seifi enne kui oled kindel, et uus kood on korrektselt sisestatud. Proovi uut koodi enne ukse sulgemist. Jätke uus kood kindlasti meelde.**

##### A. Esimese koodi programmeerimine:

Seifi uks peab olema avatud.

1. Leidke ukse siseküljelt punane „MÄLU” nupp.
2. Vajutage "START" nuppu kontrollpaneelil ja sisesta uus 6-kohaline kood. (Näiteks 1, 3, 1, 3, 1, 3)
3. Vajutage "MÄLU" nuppu. Kui olete kõik õieti teinud, kuulete lühikest helisignaali.
4. Kontrollige ust sulgemata, kas uue koodi sisestamine õnnestus. Kui midagi läks valesti, alustage 2-st punktist uuesti.

##### B. Teise koodi programmeerimine:

Seifi uks peab olema avatud.

1. Vajutage "MÄLU" nuppu, kuulete lühikest helisignaali.
2. Vajuta "START" nuppu ja sisesta uus 6 kohaline kood. (Näiteks 1, 5, 1, 5, 1, 5).
3. Kontrolli ust sulgemata, kas uue koodi sisestamine õnnestus. Kui midagi läks valesti, alusta 1-st punktist uuesti.

#### III. PATAREIDE VAHETAMINE:

Ava seifi uks, eemalda kaan ja aseta 4x1,5V (AA) alkaline patareid pesadesse.

Juhul, kui seifi uks on suletud ja patareid on tühjaks saanud, kasuta seifiga kaasasolevat adapterit. Aseta patareid adapterisse ja ühenda adapter seifi kontrollpaneelil olevasse pistikusse.

Kui olete ukse avanud vahetage patareid, ukse sisemisel küljel asuvas patareide pesas.

Kõik 4 patareid peavad olema ühesugused.

Vahetage patareisid vähemalt kord kahe aasta jooksul.



JUHTPANEEL



ADAPTER